



Этикетка

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Щит пожарный открытый неукомплектованный ЩПРО-н предназначен для размещения пожарного инвентаря (лом, багор, лопата, два ведра, топор, кошма).
- 1.2. Щит поставляется в разобранном состоянии, в упаковке.




Рис. 1 Щит пожарный разборный открытый в сборе. Общий вид.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Габаритные размеры в собранном состоянии, мм (Д×В×Ш), не более	1250×1050×60
Габаритные размеры в упакованном виде, мм (Д×В×Ш), не более	1260×145×60
Масса, кг., не более	4,0
Масса в упакованном виде, кг., не более	4,2

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Поз.	Наименование детали	Количество, шт.
1	Швеллер горизонтальный	2
2	Швеллер вертикальный	2
3	Стойка с крючками	2
4	Винт М5×8	8
5	Гайка М5	8
6	Этикетка	1

*Пожарный инвентарь в комплект не входит

4. СБОРКА ЩИТА

- 4.1. Перед сборкой щита подготовьте необходимое пространство, уберите мешающие предметы. Подготовьте необходимый ручной инструмент. Вам понадобятся: ключ рожковый на 5 мм или пассатижи и «крестовая» отвертка с наконечником типа PH2.
- 4.2. Начало сборки следует начинать с соединения горизонтальных швеллеров поз.1 и вертикальных швеллеров поз.2 используя комплектные винты и гайки поз. 4,5. Далее установите две стойки с крючками поз.3. Проверьте правильность монтажа. Правильно собранный щит должен соответствовать рисунку 1, окончательно затяните винты и гайки.
- 4.3. Монтаж щита к поверхности осуществляется через специальные отверстия в стойках с крючками поз.3, смотри рисунок 1. Крепежные детали следует выбирать исходя из материала поверхности (дерево, кирпич, бетон). Крепежные детали в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- 5.1. Щиты в упаковке можно транспортировать любым крытым транспортом.
- 5.2. Температурный диапазон транспортирования и хранения щитов в заводской упаковке от минус 40 до плюс 50 °С.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- 6.1. Щит пожарный открытый ЩПРО-н, соответствует требованиям нормативных документов, отмечен штампом ОТК и признан годным к эксплуатации.

ШТАМП ОТК _____

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 7.1. Предприятие изготовитель гарантирует соответствие щитов ЩПРО-н нормативной документации при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 7.2. Гарантийный срок хранения продукции – 24 месяца с момента изготовления.
- 7.3. Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.



Изготовлено: ООО «Линия 01»

Юр./факт. адрес:

630096, Россия, г. Новосибирск,
ул. Станционная, д. 60/1, помещение 78

Адрес производства:

630108, Россия, г. Новосибирск,
ул. Станционная, д. 32, корпус 160/1

☎ 8 (383) 300-03-01

✉ lbnsk@yandex.ru

www.lbnsk.ru

Произведено в России